



SINGER®

Simple™

Comenzar con la máquina justa.

Aprender a coser es fácil y divertido con las máquinas de coser **SINGER® SIMPLE™**, creadas pensando en los principiantes. Estas máquinas ofrecen todas las características fundamentales para quienes deseen comenzar a coser. Por otra parte, están completamente equipadas para satisfacer todas las exigencias de costura. Quedará sorprendida de lo que podrá crear con una máquina de coser: tan fácil de aprender como de amar!



3221

Comenzar a coser es una gran experiencia!

21 Puntadas

- 6 Básicas
- 5 Elásticas
- 9 Decorativas
- 1 Ojalador automático de 1 tiempo



Interna del cuerpo metal resistente
La máquina es fiable y muy resistente



Longitud de la puntada ajustable
Costuras resistentes sobre todo tipo de tejidos



Enhebrador automático
Ahorra tiempo



Ojalador automático en 1 tiempo
Ayuda a obtener óptimos resultados de manera muy sencilla.



Brazo libre
Para costuras tubulares como pantalones y mangas.



Accesorios incluidos
Todo lo que necesitas para comenzar a coser

Accesorios incluidos

Prénsatelas estándar
Prénsatelas para cremalleras
Prénsatelas para ojales
Prénsatelas para botones

Descosedor con cepillo quita pelusas
Guía para bordes / Acolchado
Paquete de agujas
Porta carretes auxiliar

Canillas
Destornillador
Placa para refuerzos
Funda blanda



SINGER | Simple™

Para un *gran comienzo.*